

WIENER BILDUNGSSERVER & gemdat noe

Orientierung am SMART Board

Mit dem SMART Board unterrichten

Wer sind wir?



SMART Display



Aufbau des Displays




Anschlüsse

2 passive Stifte

Bedienelemente




2 integrierte Lautsprecher

Hauptstromschalter / Kontroll-Leuchte des Displays



Man muss um den Rahmen herum greifen, um zum Haupt-Ein/Aus (Kipp-Schalter) zu gelangen.

Anschlüsse und Software




= Tafel-Ersatz-Software


* Bei Problemen bitte immer beide Seiten der Kabel prüfen. Am PC und seitlich am SMART Board.




Modi



Modi




Notizen App im Android-Modus



So oder ähnlich sieht die Notizen App aus.


Anschlüsse und Bedienelemente



Anschlüsse


Bedienelemente

Bedienelemente



Wird die Pause-Taste gedrückt, friert das Bild am SMART Board ein. Möglichkeit anderes vorzubereiten, ohne dass es die Schüler:innen sehen. Erneut die Pause-Taste drücken, synchronisiert das SMART Board wieder. (=> Es zeigt das selbe Bild wie der PC-Bildschirm an.)

Ausschalten - Tiefes Standby




*5-10 sek drücken und das
SMART Board herunterfahren
zB am Ende des Schultages*

Quelle wechseln



Den HDMI Anschluss auswählen, neben dem ein kleiner grüner Punkt leuchtet.

Anschlüsse



USB-AB Kabel